

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Modell
- c) Typ
- d) Antriebstyp
- e) Wärmetauschertyp
- f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
- g) Nennvolumenstrom
- h) Effektive Eingangsstromstärke
- i) SFPint
- j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
- k) Außennenndruck
- l) Interner Lastverlust Ventilatoren
- m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
- n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
- o1) Max. interne Leckagerate
- o2) Max. externe Leckagerate
- p) Energetische Leistung der Filter
- q) Optisches Warnsignal der Filter
- r) Schalldruckpegelmission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
UFR-1240-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.688	0.553	230	1.68	193	78			51.4	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	76	2018
UFR-1850-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.693	1.295	230	1.69	561	79			57.3	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2056-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.726	2.083	230	2.96	359	85			57.8	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2056-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.493	0.655	230	2.56	57	63			52.8	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	78	2018
UFR-2263-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.144	3.629	230	1.63	770	60			60.9	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	92	2018
UFR-2263-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.469	1.360	230	2.52	276	91			59.0	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	82	2018
UFR-2071-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.045	4.877	230	1.29	1018	53			64.0	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	101	2018
UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.202	2.387	230	1.71	507	66			59.4	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.056	2.121	230	1.30	417	54			59.2	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2880-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.181	2.937	230	1.46	662	67			59.7	2.5		G4: G; F6: F	Siehe Anleitung	89	2018
UFR-1240-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.763	0.569	230	1.86	168	75			51.4	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	76	2018
UFR-1850-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.807	1.347	230	1.97	523	84			57.3	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2056-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.962	2.084	230	3.37	267	74			57.8	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2056-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.595	0.638	230	2.74	36	49			52.8	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFR-2263-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.318	3.860	230	1.88	750	64			60.9	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	92	2018
UFR-2263-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.636	1.361	230	2.81	232	88			59.0	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	82	2018
UFR-2071-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.206	5.174	230	1.49	1006	57			64.0	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	101	2018
UFR-2071-6T-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.402	2.447	230	2.00	477	72			59.4	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.212	2.243	230	1.50	405	58			59.2	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2880-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.366	3.068	230	1.69	641	73			59.7	2.5		F6: F; F8: A	Siehe Anleitung	89	2018
UFR-1240-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.724	0.561	230	1.77	181	76			51.4	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	76	2018
UFR-1850-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	0.746	1.320	230	1.82	544	81			57.3	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2056-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.839	2.088	230	3.16	316	80			57.8	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2056-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.544	0.647	230	2.65	46	57			52.8	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	78	2018
UFR-2263-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.225	3.737	230	1.74	761	62			60.9	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	92	2018
UFR-2263-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.550	1.363	230	2.66	255	90			59.0	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	82	2018
UFR-2071-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.120	5.015	230	1.38	1012	55			64.0	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	101	2018
UFR-2071-6T-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.295	2.417	230	1.84	493	69			59.4	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.129	2.178	230	1.39	411	56			59.2	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	88	2018
UFR-2880-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e	1.268	3.000	230	1.57	652	70			59.7	2.5		F7: A; F9: A	Siehe Anleitung	89	2018