

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

Catégorie de mesure
Catégorie de rendement
Variateur de vitesse
Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

Débit
Pression statique / Pression totale
Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kw]	Puissance électrique

Rendement
Niveau de rendement N
Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-56-4T-1-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT-56-4T-1.5-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT-56-4/8T-1.5-F-400	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse est nécessaire pour ce ventilateur	1.00	33.3	39.0	1.243	9211	150	1445
THT-56-4T-2-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	56.0	1.202	11615	187	1458
THT-63-2T-12-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT-63-2T-20-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT-63-4T-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT-63-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT-63-4/8T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT-63-4T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT-63-4/8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT-63-4T-3-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT-63-4/8T-3-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT-63-4T-4-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT-63-4/8T-4-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT-63-6T-0.75-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6/12T-0.75-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6T-1-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT-63-6/12T-1-F-400	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT-71-4T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT-71-4/8T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT-71-4T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT-71-4/8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT-71-4T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT-71-4/8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT-71-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT-71-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT-71-6T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6/12T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6T-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT-71-6/12T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT-71-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT-71-6/12T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT-80-4T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT-80-4/8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT-80-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455
THT-80-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT-80-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT-80-4/8T-5.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT-80-6T-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT-80-6/12T-1.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT-80-6T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT-80-6/12T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT-80-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT-80-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT-80-8T-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT-80-8T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT-90-4T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT-90-4/8T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT-90-4T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT-90-4/8T-5.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT-90-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT-90-4/8T-7.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT-90-4T-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT-90-4/8T-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT-90-6T-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT-90-6/12T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT-90-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-90-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT-90-6T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT-90-6/12T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT-90-8T-1-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT-90-8T-2-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT-90-8T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT-100-4T-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT-100-4/8T-7.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT-100-4T-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT-100-4/8T-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT-100-4T-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT-100-4/8T-15-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT-100-4T-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT-100-4/8T-20-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT-100-4T/9-15-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.0	46.0	11.734	43563	446	1460
THT-100-4T/9-20-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	44.8	15.205	46835	526	1460
THT-100-4T/9-25-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.4	44.0	18.454	53105	555	1475
THT-100-4T/9-30-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.2	42.7	22.415	59906	582	1475
THT-100-6T-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT-100-6/12T-3-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT-100-6T-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT-100-6/12T-4-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT-100-6T-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT-100-6T/9-5.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.9	45.3	4.162	31129	207	970
THT-100-6T/9-7.5-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.2	43.8	5.638	35164	244	970
THT-100-6T/9-10-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.1	38.7	8.180	43307	259	970
THT-125-4T/6-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT-125-4/8T/6-20-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT-125-4T/6-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT-125-4/8T/6-27-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT-125-4T/6-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT-125-4/8T/6-37-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT-125-4T/6-40-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.5	54.7	30.340	85910	708	1488
THT-125-4T/6-50-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT-125-4T/6-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	49.1	43.499	102039	770	1475
THT-125-4T/6-75-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	41.5	57.221	116504	756	1480
THT-125-4T/9-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT-125-4T/9-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT-125-4/8T/9-27-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT-125-4/8T/9-37-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT-125-4T/9-40-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT-125-4T/9-50-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT-125-4T/9-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.7	49.6	47.250	101406	850	1475
THT-125-4T/9-75-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	48.7	57.471	112236	921	1480
THT-125-4T/9-100-F-400 IE4	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.1	44.6	75.442	130924	957	1480
THT-125-4T/12-50-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.8	53.8	38.369	65718	1151	1480
THT-125-4T/12-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.5	54.4	42.910	78272	1096	1475
THT-125-4T/12-75-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	48.1	56.527	90349	1113	1475
THT-125-4T/12-100-F-400 IE4	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.8	46.3	74.576	109620	1170	1480
THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT-125-6/12T/6-7.5-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974
THT-125-6T/6-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT-125-6/12T/6-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT-125-6T/6-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT-125-6/12T/6-15-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT-125-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT-125-6/12T/6-24-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT-125-6T/9-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT-125-6/12T/9-10-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT-125-6T/9-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT-125-6/12T/9-15-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT-125-6T/9-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT-125-6/12T/9-24-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT-125-6T/9-25-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	46.5	19.948	82058	412	975
THT-125-6T/9-30-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.4	42.8	23.312	88302	412	975
THT-125-6T/12-10-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.2	54.0	7.565	31296	463	970
THT-125-6T/12-15-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.5	52.5	11.621	43516	505	970
THT-125-6T/12-20-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.2	48.9	15.621	57734	480	970
THT-125-6T/12-25-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.9	46.4	20.431	68400	505	975
THT-125-6T/12-30-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.3	45.8	22.309	72586	513	975
THT-125-6T/12-40-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	44.2	25.026	76297	529	985
THT-140-6T/6-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT-140-6T/6-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-140-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT-140-6T/6-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT-140-6T/6-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT-140-6T/9-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT-140-6T/9-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT-140-6T/9-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT-140-6T/9-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT-140-6T/9-40-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT-140-6T/9-50-F-400 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT-140-6T/9-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse est nécessaire pour ce ventilateur	1.00	39.4	38.4	39.085	105111	507	985
THT-140-6T/12-30-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.4	53.9	22.431	72816	603	975
THT-140-6T/12-40-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.1	47.3	32.399	90193	623	985
THT-140-6T/12-50-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.9	45.9	38.853	101978	643	985
THT-140-6T/12-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.6	43.5	48.413	110016	706	985
THT-140-6T/12-75-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.3	42.1	53.137	117335	705	985
THT-160-6T/6-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT-160-6T/6-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT-160-6T/6-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT-160-6T/6-40-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT-160-6T/6-50-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT-160-6T/6-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.6	40.5	46.894	139331	504	985
THT-160-6T/6-75-F-400 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.4	63.1	56.874	171637	739	985
THT-160-6T/9-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT-160-6T/9-30-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT-160-6T/9-40-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT-160-6T/9-50-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT-160-6T/9-60-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT-160-6T/9-75-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986
THT-160-6T/12-60-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	54.1	43.034	108693	788	985
THT-160-6T/12-75-F-400 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.2	47.9	56.689	125464	800	985
THT-40-2T-1.5-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.6	1.280	5180	338	2902
THT-40-2/4T-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.4	41.9	1.330	5180	338	2903
THT-40-6T-0.75-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT-40-6/12T-0.75-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	25.4	38.3	0.090	2422	35	992
THT-45-2T-2-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.3	44.5	1.542	6802	321	2939
THT-45-2/4T-2-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.0	43.1	1.590	6802	321	2948
THT-45-2T-3-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.8	42.8	2.338	8144	401	2917
THT-56-2T-5.5-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5	49.0	4.106	12896	533	2954
THT-56-4T-1-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.8	0.802	7959	141	1433
THT-56-4T-1.5-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.6	55.4	1.217	11615	187	1439
THT-56-4/8T-1.5-F-300	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse est nécessaire pour ce ventilateur	1.00	33.3	39.0	1.243	9211	150	1445
THT-56-4T-2-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	56.0	1.202	11615	187	1458
THT-63-2T-12-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.6	49.3	7.788	19736	690	2981
THT-63-2T-20-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.3	60.1	14.773	35825	895	2975
THT-63-4T-1-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.0	58.8	0.832	9291	167	1430
THT-63-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.5	55.4	1.156	10625	194	1442
THT-63-4/8T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.7	1.190	10625	194	1447
THT-63-4T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.5	48.7	1.510	12026	196	1448
THT-63-4/8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.3	47.4	1.550	12026	196	1449
THT-63-4T-3-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	63.7	67.7	2.373	20298	268	1467
THT-63-4/8T-3-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	61.9	65.8	2.450	20324	269	1439
THT-63-4T-4-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.2	67.6	2.935	24239	280	1460
THT-63-4/8T-4-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	62.6	65.9	3.020	24239	281	1440
THT-63-6T-0.75-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6/12T-0.75-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.7	65.4	0.610	12174	104	949
THT-63-6T-1-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.6	64.2	0.920	15881	120	951
THT-63-6/12T-1-F-300	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	57.1	63.7	0.930	15880	121	942
THT-71-4T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	55.0	1.305	12330	188	1434
THT-71-4/8T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.9	53.4	1.350	12330	188	1440
THT-71-4T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.7	55.0	1.456	13405	194	1450
THT-71-4/8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.4	53.6	1.500	13405	194	1450
THT-71-4T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.2	48.2	2.297	17056	214	1468
THT-71-4/8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	46.8	2.370	17056	214	1441
THT-71-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.9	45.3	2.893	19369	225	1461
THT-71-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.7	44.0	2.980	19369	225	1441
THT-71-6T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6/12T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.3	47.7	0.680	10743	92	944
THT-71-6T-1-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.9	45.7	0.833	12404	94	955
THT-71-6/12T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	45.2	0.840	12404	94	947
THT-71-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.9	40.0	1.107	14226	95	958
THT-71-6/12T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	33.4	39.4	1.120	14226	95	955
THT-80-4T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.6	52.6	2.344	16923	242	1468
THT-80-4/8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	51.0	2.420	16923	242	1440
THT-80-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	48.8	3.309	20444	267	1455

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-80-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.5	47.4	3.400	20444	267	1432
THT-80-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	47.4	3.902	22304	282	1456
THT-80-4/8T-5.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.6	46.1	4.010	22304	282	1457
THT-80-6T-1.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.8	46.6	1.206	14613	121	955
THT-80-6/12T-1.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	45.9	1.220	14613	121	951
THT-80-6T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.8	44.7	1.738	17576	142	956
THT-80-6/12T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.2	44.0	1.760	17576	142	962
THT-80-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.4	41.5	2.298	20444	151	965
THT-80-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.1	41.1	2.320	20444	151	956
THT-80-8T-0.75-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	31.9	38.9	0.770	11842	75	705
THT-80-8T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.3	40.8	0.940	13863	84	713
THT-90-4T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.4	56.8	2.944	19656	288	1460
THT-90-4/8T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	55.2	3.030	19656	288	1440
THT-90-4T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.9	54.5	3.939	25081	294	1455
THT-90-4/8T-5.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.5	53.0	4.050	25081	294	1456
THT-90-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.0	50.4	6.089	31521	340	1465
THT-90-4/8T-7.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.7	49.0	6.250	31521	340	1465
THT-90-4T-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	46.6	7.761	35009	366	1477
THT-90-4/8T-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.2	45.9	7.880	35009	366	1467
THT-90-6T-2-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	51.5	1.602	19416	138	959
THT-90-6/12T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.8	50.8	1.630	19416	138	965
THT-90-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.5	45.3	2.593	23831	163	960
THT-90-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.1	44.8	2.620	23753	163	950
THT-90-6T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.4	41.3	3.459	27183	176	970
THT-90-6/12T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	37.7	40.6	3.520	27183	176	970
THT-90-8T-1-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.2	46.8	0.910	15652	84	714
THT-90-8T-2-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	35.2	40.2	1.640	20602	101	715
THT-90-8T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	34.0	38.7	1.800	21573	102	712
THT-100-4T-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	55.4	5.104	30466	323	1471
THT-100-4/8T-7.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.1	53.9	5.240	30466	323	1471
THT-100-4T-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.7	49.3	8.144	37591	380	1476
THT-100-4/8T-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.9	50.9	7.100	35267	362	1471
THT-100-4T-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	44.5	11.891	44571	428	1480
THT-100-4/8T-15-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.9	43.9	12.050	44571	428	1470
THT-100-4T-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.7	40.4	15.945	50259	465	1485
THT-100-4/8T-20-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.0	39.8	16.190	50259	465	1471
THT-100-4T/9-15-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.0	46.0	11.734	43563	446	1470
THT-100-4T/9-20-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	44.8	15.205	46835	526	1470
THT-100-4T/9-25-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.4	44.0	18.454	53105	555	1475
THT-100-4T/9-30-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.2	42.7	22.415	59906	582	1475
THT-100-6T-3-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.5	49.3	2.454	24629	163	963
THT-100-6/12T-3-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.0	48.9	2.470	24629	163	953
THT-100-6T-4-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.7	47.9	3.080	27632	179	974
THT-100-6/12T-4-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.9	47.1	3.130	27632	179	974
THT-100-6T-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	39.4	41.7	4.375	32567	191	971
THT-100-6T/9-5.5-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.9	45.3	4.162	31129	207	970
THT-100-6T/9-7.5-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.2	43.8	5.638	35164	244	965
THT-100-6T/9-10-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.1	38.7	8.180	43307	259	970
THT-125-4T/6-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.9	56.7	14.209	52757	552	1487
THT-125-4/8T/6-20-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.0	55.8	14.420	52757	552	1474
THT-125-4T/6-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.3	57.9	18.443	63848	606	1486
THT-125-4/8T/6-27-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.4	55.9	21.700	68837	640	1473
THT-125-4T/6-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.3	56.8	21.375	68837	640	1486
THT-125-4/8T/6-37-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.3	55.6	27.350	80997	684	1483
THT-125-4T/6-40-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.5	54.7	30.430	85910	708	1488
THT-125-4T/6-50-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.8	51.9	38.277	93638	777	1481
THT-125-4T/6-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.2	49.1	43.499	102039	770	1475
THT-125-4T/6-75-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.8	41.5	57.221	116504	756	1480
THT-125-4T/9-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.6	62.1	20.171	41359	1099	1485
THT-125-4T/9-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.4	57.8	22.062	50452	919	1486
THT-125-4/8T/9-27-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	56.6	21.800	61289	732	1473
THT-125-4/8T/9-37-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.2	52.5	28.560	80439	680	1482
THT-125-4T/9-40-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.2	53.5	28.045	80439	680	1489
THT-125-4T/9-50-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	52.5	51.5	37.988	94456	760	1481
THT-125-4T/9-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.7	49.6	47.250	101406	850	1475
THT-125-4T/9-75-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	48.7	57.471	112236	921	1480
THT-125-4T/9-100-F-300 IE4	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.1	44.6	75.442	130924	957	1485
THT-125-4T/12-50-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.8	53.8	38.369	65718	1151	1480
THT-125-4T/12-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.5	54.4	42.910	78272	1096	1475
THT-125-4T/12-75-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	48.1	56.527	90349	1113	1480
THT-125-4T/12-100-F-300 IE4	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.8	46.3	74.576	109620	1170	1485
THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.8	56.2	4.226	34565	237	972
THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	56.9	5.481	41832	260	974
THT-125-6/12T/6-7.5-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.7	56.3	5.530	41832	260	974

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
THT-125-6T/6-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.3	54.9	7.976	53067	294	972
THT-125-6T/12T/6-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.0	54.6	8.010	53067	294	972
THT-125-6T/6-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.6	50.6	11.243	61349	334	968
THT-125-6T/12T/6-15-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.3	11.280	61349	334	972
THT-125-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.6	45.4	14.056	69759	331	983
THT-125-6T/12T/6-24-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	40.9	40.6	16.830	76327	325	979
THT-125-6T/9-10-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.2	55.2	6.861	48390	276	976
THT-125-6T/12T/9-10-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.9	54.9	6.890	48390	276	976
THT-125-6T/9-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.3	50.2	11.158	61885	326	968
THT-125-6T/12T/9-15-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	50.0	11.200	61885	326	973
THT-125-6T/9-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	49.1	15.123	69606	386	982
THT-125-6T/12T/9-24-F-300	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	47.6	47.2	18.520	78857	403	977
THT-125-6T/9-25-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.0	46.5	19.948	82058	412	980
THT-125-6T/9-30-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.4	42.8	23.312	88302	412	980
THT-125-6T/12-10-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.2	54.0	7.565	31296	463	970
THT-125-6T/12-15-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	52.5	52.5	11.621	43516	505	970
THT-125-6T/12-20-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.2	48.9	15.621	57734	480	975
THT-125-6T/12-25-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.9	46.4	20.431	68400	505	980
THT-125-6T/12-30-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.3	45.8	22.309	72586	513	980
THT-125-6T/12-40-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.8	44.2	25.026	76297	529	985
THT-140-6T/6-7.5-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.4	50.8	6.078	42524	254	971
THT-140-6T/6-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.1	49.1	10.947	60345	321	969
THT-140-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	47.6	47.4	15.579	75312	355	981
THT-140-6T/6-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.2	45.9	17.547	80549	362	987
THT-140-6T/6-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.4	42.9	22.079	89450	386	986
THT-140-6T/9-15-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.1	50.0	11.299	44228	460	968
THT-140-6T/9-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.5	46.3	14.358	70516	341	983
THT-140-6T/9-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.5	45.1	19.237	82803	380	986
THT-140-6T/9-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.4	43.9	21.644	85637	404	986
THT-140-6T/9-40-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.1	43.3	29.016	100641	457	987
THT-140-6T/9-50-F-300 IE3	B	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	66.6	65.7	34.368	119345	690	987
THT-140-6T/9-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse est nécessaire pour ce ventilateur	1.00	39.4	38.4	39.085	105111	507	985
THT-140-6T/12-30-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	54.4	53.9	22.431	72816	603	980
THT-140-6T/12-40-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	48.1	47.3	32.399	90193	623	985
THT-140-6T/12-50-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	46.9	45.9	38.853	101978	643	985
THT-140-6T/12-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	44.6	43.5	48.413	110016	706	985
THT-140-6T/12-75-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	43.3	42.1	53.137	117335	705	985
THT-160-6T/6-20-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	50.0	49.8	16.050	76198	379	981
THT-160-6T/6-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	51.1	50.8	18.015	83550	397	987
THT-160-6T/6-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.2	49.7	20.879	90077	419	987
THT-160-6T/6-40-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.7	47.9	29.721	112419	463	986
THT-160-6T/6-50-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.8	44.9	37.083	124823	490	986
THT-160-6T/6-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	41.6	40.5	46.894	139331	504	985
THT-160-6T/6-75-F-300 IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	64.4	63.1	56.874	171637	739	985
THT-160-6T/9-25-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.9	54.4	19.703	54121	719	985
THT-160-6T/9-30-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.6	49.1	22.807	96649	421	986
THT-160-6T/9-40-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.4	45.6	32.226	114536	470	985
THT-160-6T/9-50-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.5	45.6	36.708	123602	497	986
THT-160-6T/9-60-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.8	43.7	45.763	136601	540	986
THT-160-6T/9-75-F-300 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	44.6	43.3	55.970	150237	598	986
THT-160-6T/12-60-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	55.2	54.1	43.034	108693	788	985
THT-160-6T/12-75-F-300 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	49.2	47.9	56.689	125464	800	985