

ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 327/2011 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament
Apply to fans

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Performance at the best efficiency point (BEP)

MC	Measurement category
EC	Efficiency category
VSD	Variable Speed Drive
SR	Specific ratio

[m ³ /h]	Flow rate
[Pa]	Static pressure / Total pressure
[RPM]	Speed

η _e [%]	Efficiency
N	Efficiency grade
[kW]	Input power

Model	MC	EC	VSD	SR	η _e [%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
HTMH/ATEX-56-4T-1/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-2/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-3/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-6T-1/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-2/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-3/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-4/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-6T-1/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-4T-4/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-2/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-3/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-4T-10/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-6T-3/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-6T-4/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-4T-10/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-4T-15/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-6T-3/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-6T-4/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-4T/6-15/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-4T/6-20/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-4T/9-20/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex eb					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-56-4T-1/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-56-4T-1.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-56-6T-0.75/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-1.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-2/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-4T-3/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-6T-0.75/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-63-6T-1/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-2/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-3/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-4T-4/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-6T-1/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-71-6T-1.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-4T-4/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-4T-5.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-1.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-2/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-80-6T-3/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					
HTMH/ATEX-90-4T-5.5/2G Ex db					ErP: Wyłączając. ATEX					

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HTMH/ATEX-90-4T-7.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-90-4T-10/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-90-6T-3/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-90-6T-4/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-4T-7.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-4T-10/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-4T-15/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-6T-3/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-6T-4/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-100-6T-5.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-4T/6-15/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-4T/6-20/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-4T/9-20/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/6-5.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/6-7.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/6-10/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/6-15/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/9-7.5/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/9-10/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/9-15/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX
HTMH/ATEX-125-6T/9-20/2G Ex db										ErP: Wyłączając. ATEX