

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Model
- c) Tipologia
- d) Tipologia accionament
- e) Tipologia recuperador
- f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)
- g) Cabal nominal
- h) Potència d'entrada elèctrica efectiva
- i) SFPint
- j) Velocitat frontal a cabal de disseny
- k) Pressió nominal externa
- l) Pèrdua càrrega interna ventiladors
- m) Pèrdua càrrega interna components addicionals
- n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011
- o1) Índex de fuites internes màximes
- o2) Índex de fuites externes màximes
- p) Rendiment energètic dels filtres
- q) Alarma visual de filtres
- r) LWA irradiat

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFR-1240-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.688	0.553	230	1.68	193	78			51.4	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	76	2018
UFR-1850-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.693	1.295	230	1.69	561	79			57.3	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	86	2018
UFR-2056-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.726	2.083	230	2.96	359	85			57.8	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	88	2018
UFR-2056-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.493	0.655	230	2.56	57	63			52.8	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	78	2018
UFR-2263-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.144	3.629	230	1.63	770	60			60.9	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	92	2018
UFR-2263-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.469	1.360	230	2.52	276	91			59.0	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	82	2018
UFR-2071-4T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.045	4.877	230	1.29	1018	53			64.0	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	101	2018
UFR-2071-6T-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.202	2.387	230	1.71	507	66			59.4	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.056	2.121	230	1.30	417	54			59.2	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	88	2018
UFR-2880-6T G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.181	2.937	230	1.46	662	67			59.7	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	89	2018
UFR-1240-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.763	0.569	230	1.86	168	75			51.4	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	76	2018
UFR-1850-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.807	1.347	230	1.97	523	84			57.3	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	86	2018
UFR-2056-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.962	2.084	230	3.37	267	74			57.8	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	88	2018
UFR-2056-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.595	0.638	230	2.74	36	49			52.8	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	78	2018
UFR-2263-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.318	3.860	230	1.88	750	64			60.9	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	92	2018
UFR-2263-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.636	1.361	230	2.81	232	88			59.0	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	82	2018
UFR-2071-4T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.206	5.174	230	1.49	1006	57			64.0	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	101	2018
UFR-2071-6T-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.402	2.447	230	2.00	477	72			59.4	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.212	2.243	230	1.50	405	58			59.2	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	88	2018
UFR-2880-6T F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.366	3.068	230	1.69	641	73			59.7	2.5		F6: F; F8: A	Veure manual	89	2018
UFR-1240-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.724	0.561	230	1.77	181	76			51.4	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	76	2018
UFR-1850-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	0.746	1.320	230	1.82	544	81			57.3	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	86	2018
UFR-2056-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.839	2.088	230	3.16	316	80			57.8	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	88	2018
UFR-2056-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.544	0.647	230	2.65	46	57			52.8	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	78	2018
UFR-2263-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.225	3.737	230	1.74	761	62			60.9	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	92	2018
UFR-2263-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.550	1.363	230	2.66	255	90			59.0	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	82	2018
UFR-2071-4T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.120	5.015	230	1.38	1012	55			64.0	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	101	2018
UFR-2071-6T-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.295	2.417	230	1.84	493	69			59.4	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	86	2018
UFR-2071-6T-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.129	2.178	230	1.39	411	56			59.2	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	88	2018
UFR-2880-6T F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap	1.268	3.000	230	1.57	652	70			59.7	2.5		F7: A; F9: A	Veure manual	89	2018