

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell	f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)	j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom	n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011	q) Optisches Warnsignal der Filter
c) Typ	g) Nennvolumenstrom	k) Außenennendruck	o1) Max. interne Leckagerate	r) Schalldruckpegelmission
d) Antriebstop	h) Effektive Eingangsstromstärke	l) Interner Lastverlust Ventilatoren	o2) Max. externe Leckagerate	
e) Wärmetauschertyp	i) SFPint	m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten	p) Energetische Leistung der Filter	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJBD/F-1919-4M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.287	0.180	230	5.86	197	67		33.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	69	2018
CJBD/F-2525-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.467	0.445	230	5.91	346	84		40.7	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	77	2018
CJBD/F-2525-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.459	0.491	230	5.81	374	80		40.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-2525-6M 1/5	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.453	0.185	230	5.73	139	78		34.1	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	70	2018
CJBD/F-2525-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.450	0.205	230	5.70	153	77		34.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	72	2018
CJBD/F-2828-4M 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.644	0.519	230	6.78	357	102		44.5	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	76	2018
CJBD/F-2828-4M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.556	0.689	230	5.85	409	76		40.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-2828-6M 1/3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.596	0.305	230	6.27	194	87		38.7	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	72	2018
CJBD/F-3333-6T 1 1/2	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.738	0.715	230	5.59	333	79		42.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	85	2018
CJBD/F-3333-6M 3/4	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.769	0.642	230	5.83	312	86		45.9	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	74	2018
CJBD/F-3333-6M 1	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.758	0.681	230	5.74	326	83		42.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	81	2018
CJBD/F-3939-6T 3	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		1.395	1.434	230	7.30	453	101		44.2	2.6		G4: G	Siehe Anleitung	88	2018