

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außennendruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
KIT SVE/PLUS-CO2-100-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.057	0.104	230	7.20	513			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	38	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-125-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.065	0.115	230	5.30	527			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	39	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.070	0.116	230	4.00	501			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.074	0.119	230	3.70	490			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.129	0.200	230	4.10	531			56.6	2.4		Entfällt	Entfällt	52	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-250-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.239	0.176	230	4.90	229			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt	56	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-315-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.412	0.155	230	5.30	115			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt	60	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.265	0.203	230	2.80	286			65.6	2.4		Entfällt	Entfällt	62	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-S	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.399	0.428	230	3.20	417			66.4	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-100-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.057	0.104	230	7.20	513			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	38	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-125-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.065	0.115	230	5.30	527			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	39	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.070	0.116	230	4.00	501			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.074	0.119	230	3.70	490			55.6	2.4		Entfällt	Entfällt	41	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.129	0.200	230	4.10	531			56.6	2.4		Entfällt	Entfällt	52	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-250-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.239	0.176	230	4.90	229			57.8	2.4		Entfällt	Entfällt	56	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-315-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.412	0.155	230	5.30	115			65.9	2.4		Entfällt	Entfällt	60	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.265	0.203	230	2.80	286			65.6	2.4		Entfällt	Entfällt	62	2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-W	NRVU / UVU	Variable Drehzahl	Kein/e		0.399	0.428	230	3.20	417			66.4	2.4		Entfällt	Entfällt	65	2018