

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- b) Malli
c) Tyyppi
d) Käyttötyyppi
e) HRS-tyyppi
- f) Lämmöntalteenoton hyötösuhde
g) Nimellinen virtausnopeus
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö
i) SFPint
- j) Nimellisoikeus suunnitellulla virtausnopeudella
k) Nimellinen ulkoinen paine
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien paineenlasku
- n) Puhaltimien staattinen teho (EU) 327/2011 mukaan.
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto
p) Suodattimien energiasuoritus
- q) Visuaalinen suodatinvaroitin
r) LWA-säteilyteho

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-12/12-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.704	0.426	230	2.09	138	84		35.7	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	70	2018
UFX-12/12-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.723	0.537	230	2.15	198	89		38.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	73	2018
UFX-12/12-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.742	0.653	230	2.20	264	94		40.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	76	2018
UFX-12/12-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.738	0.801	230	2.19	345	93		41.4	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-12/12-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.713	1.165	230	2.12	527	86		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-12/12-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.703	1.369	230	2.09	627	84		42.5	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-15/15-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.456	0.697	230	2.22	84	77		37.8	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	74	2018
UFX-15/15-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.560	0.935	230	2.38	143	89		39.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	77	2018
UFX-15/15-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.594	1.071	230	2.43	178	93		41.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-15/15-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.626	1.377	230	2.48	259	97		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-15/15-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.640	1.716	230	2.50	348	98		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-15/15-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.639	2.097	230	2.50	447	98		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.399	0.975	230	2.13	174	85		49.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-18/18-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.393	1.278	230	2.12	253	85		50.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.386	1.574	230	2.11	330	84		50.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.362	2.068	230	2.08	453	81		50.4	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-18/18-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.333	2.639	230	2.03	590	78		51.4	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-20/20-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.812	1.577	230	2.29	92	64		41.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-20/20-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.918	2.024	230	2.37	138	69		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-20/20-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.038	3.096	230	2.47	255	74		42.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-20/20-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.076	3.687	230	2.50	321	76		43.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-20/20-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.100	5.024	230	2.52	468	77		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-20/20-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.087	6.229	230	2.51	597	77		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-22/22-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.962	1.488	230	2.41	105	88		43.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-22/22-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.037	1.893	230	2.47	159	93		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-22/22-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.085	2.346	230	2.51	221	96		44.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-22/22-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.121	3.402	230	2.54	367	98		45.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-22/22-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.138	3.981	230	2.55	448	99		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-22/22-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.138	5.300	230	2.55	630	99		46.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	88	2018
UFX-22/22-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.146	6.004	230	2.56	728	100		46.4	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	89	2018
UFX-25/25-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.358	2.080	230	2.21	84	78		42.1	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-25/25-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.556	2.745	230	2.31	138	85		42.2	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-25/25-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.702	3.516	230	2.39	204	91		42.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-25/25-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.834	4.889	230	2.45	325	96		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-25/25-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.883	5.944	230	2.48	419	98		44.1	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-25/25-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.903	7.761	230	2.49	579	98		44.3	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	90	2018
UFX-30/28-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		6.935	2.561	230	2.38	47	78		43.7	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-30/28-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.243	3.133	230	2.48	75	85		43.8	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-30/28-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.720	4.468	230	2.65	146	96		44.6	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.078	5.993	230	2.77	235	105		45.6	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.231	6.807	230	2.82	284	109		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-30/28-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.537	9.570	230	2.93	456	118		46.0	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-30/28-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.625	10.552	230	2.96	519	120		45.9	2.4		G4: G; F6: F	Katso käyttöohjekirja	89	2018
UFX-12/12-0.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.788	0.464	230	2.34	130	83		35.7	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	70	2018
UFX-12/12-0.75 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.815	0.585	230	2.42	189	89		38.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	73	2018
UFX-12/12-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.843	0.712	230	2.50	255	95		40.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	76	2018
UFX-12/12-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.846	0.873	230	2.51	335	96		41.4	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-12/12-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.828	1.265	230	2.46	520	92		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-12/12-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.821	1.484	230	2.44	621	91		42.5	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-15/15-0.75 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.583	0.776	230	2.41	77	68		37.8	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	74	2018
UFX-15/15-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.726	1.055	230	2.63	135	81		39.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	77	2018
UFX-15/15-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.779	1.214	230	2.71	170	86		41.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-15/15-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.847	1.574	230	2.82	252	93		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-15/15-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.890	1.967	230	2.88	344	98		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-15/15-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.909	2.403	230	2.91	445	100		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.580	1.067	230	2.41	166	86		49.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-18/18-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.586	1.400	230	2.42	246	87		50.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.587	1.725	230	2.42	323	87		50.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.569	2.263	230	2.39	447	85		50.4	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-18/18-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.545	2.884	230	2.36	585	82		51.4	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-20/20-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.070	1.596	230	2.50	69	55		41.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-20/20-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.231	2.085	230	2.63	110	61		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-20/20-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.449	3.303	230	2.80	220	69		42.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-20/20-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.529	3.989	230	2.87	285	73		43.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-20/20-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.624	5.546	230	2.95	433	77		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-20/20-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.662	6.937	230	2.98	566	78		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-22/22-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.246	1.590	230	2.64	93	83		43.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-22/22-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.362	2.040	230	2.73	145	89		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-22/22-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.442	2.546	230	2.80	206	93		44.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-22/22-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.522	3.734	230	2.86	352	97		45.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-22/22-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.553	4.385	230	2.89	433	99		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-22/22-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.570	5.870	230	2.90	615	100		46.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	88	2018
UFX-22/22-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.585	6.660	230	2.92	714	101		46.4	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	89	2018
UFX-25/25-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.722	2.251	230	2.40	74	69		42.1	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-25/25-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.991	2.977	230	2.53	122	77		42.2	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-25/25-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.207	3.818	230	2.64	183	84		42.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-25/25-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.439	5.311	230	2.76	296	91		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-25/25-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.548	6.455	230	2.81	385	95		44.1	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-25/25-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.647	8.424	230	2.87	540	98		44.3	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	90	2018
UFX-30/28-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.401	2.670	230	2.54	37	64		43.7	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-30/28-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.795	3.299	230	2.67	60	71		43.8	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-30/28-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.446	4.803	230	2.89	124	84		44.6	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.962	6.563	230	3.07	206	94		45.6	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		9.186	7.512	230	3.15	254	99		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-30/28-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		9.675	10.764	230	3.31	423	110		46.0	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-30/28-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		9.815	11.920	230	3.36	485	113		45.9	2.4		F6: F; F8: A	Katso käyttöohjekirja	89	2018
UFX-12/12-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.744	0.444	230	2.21	134	84		35.7	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	70	2018
UFX-12/12-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.767	0.559	230	2.28	194	89		38.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	73	2018
UFX-12/12-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.789	0.680	230	2.34	260	95		40.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	76	2018
UFX-12/12-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.789	0.835	230	2.34	340	94		41.4	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-12/12-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.767	1.211	230	2.28	524	89		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-12/12-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		0.758	1.422	230	2.25	624	87		42.5	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-15/15-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.518	0.735	230	2.31	81	73		37.8	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	74	2018
UFX-15/15-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.640	0.991	230	2.50	139	86		39.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	77	2018
UFX-15/15-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.683	1.137	230	2.57	175	90		41.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-15/15-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.731	1.468	230	2.64	256	95		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-15/15-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.757	1.830	230	2.68	347	98		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-15/15-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.764	2.234	230	2.69	447	99		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.484	1.018	230	2.26	170	86		49.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	78	2018
UFX-18/18-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.484	1.335	230	2.26	250	86		50.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.480	1.644	230	2.26	327	85		50.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-18/18-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.458	2.158	230	2.22	451	83		50.4	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-18/18-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		1.431	2.752	230	2.18	588	80		51.4	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-20/20-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		2.938	1.592	230	2.39	81	60		41.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-20/20-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.070	2.061	230	2.50	125	65		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-20/20-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.233	3.204	230	2.63	240	72		42.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018

Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFX-20/20-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.289	3.839	230	2.67	306	75		43.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-20/20-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.344	5.274	230	2.72	454	78		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-20/20-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.354	6.558	230	2.73	585	78		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	86	2018
UFX-22/22-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.099	1.538	230	2.52	99	86		43.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	75	2018
UFX-22/22-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.192	1.964	230	2.60	153	91		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-22/22-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.254	2.442	230	2.65	214	95		44.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-22/22-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.309	3.559	230	2.69	360	98		45.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-22/22-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.331	4.171	230	2.71	441	99		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-22/22-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.338	5.567	230	2.71	623	100		46.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	88	2018
UFX-22/22-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		3.349	6.310	230	2.72	722	100		46.4	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	89	2018
UFX-25/25-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.533	2.160	230	2.30	79	74		42.1	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	79	2018
UFX-25/25-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.765	2.853	230	2.42	130	81		42.2	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-25/25-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		4.943	3.655	230	2.51	194	88		42.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-25/25-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.121	5.083	230	2.60	312	94		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-25/25-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.197	6.179	230	2.64	404	97		44.1	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-25/25-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		5.252	8.065	230	2.66	561	99		44.3	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	90	2018
UFX-30/28-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.165	2.618	230	2.45	42	72		43.7	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	81	2018
UFX-30/28-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		7.513	3.219	230	2.57	68	79		43.8	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	83	2018
UFX-30/28-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.070	4.636	230	2.76	136	91		44.6	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.498	6.271	230	2.91	222	101		45.6	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	84	2018
UFX-30/28-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		8.682	7.148	230	2.97	271	105		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	85	2018
UFX-30/28-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		9.068	10.131	230	3.11	442	115		46.0	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	87	2018
UFX-30/28-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Muuttuva nopeus	Ei yhtään		9.179	11.190	230	3.14	505	117		45.9	2.4		F7: A; F9: A	Katso käyttöohjekirja	89	2018