

INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure
EC	Catégorie de rendement
VSD	Variateur de vitesse
SR	Rapport spécifique

[m³/h]	Débit
[Pa]	Pression statique / Pression totale
[RPM]	Vitesse

ηe [%]	Rendement
N	Niveau de rendement N
[kW]	Puissance électrique

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJSRX-315-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	50.8	62.7	0.733	1908	698	2095
CJSRX-315-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	51.8	62.1	1.042	2163	897	2375
CJSRX-315-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.5	62.4	1.412	2418	1121	2655
CJSRX-315-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.0	62.4	1.979	2732	1431	3000
CJSRX-355-0.75-F-400	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	53.6	67.0	0.520	1940	518	1580
CJSRX-355-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	61.0	73.6	0.636	2167	646	1765
CJSRX-355-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.3	73.2	0.926	2467	838	2010
CJSRX-355-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	64.0	73.6	1.221	2731	1027	2225
CJSRX-355-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	66.0	74.0	1.738	3106	1328	2530
CJSRX-355-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	66.0	72.3	2.512	3511	1697	2860
CJSRX-400-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	54.7	66.8	0.704	2622	532	1465
CJSRX-400-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.3	66.7	1.013	2979	687	1665
CJSRX-400-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.5	66.6	1.345	3302	843	1845
CJSRX-400-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.2	65.6	1.960	3758	1092	2100
CJSRX-400-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.1	63.9	2.824	4241	1391	2370
CJSRX-400-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	59.5	64.1	3.676	4670	1687	2610
CJSRX-450-1-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	53.6	65.5	0.742	3127	459	1220
CJSRX-450-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	55.3	65.5	1.071	3563	596	1390
CJSRX-450-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.5	65.4	1.421	3947	731	1540
CJSRX-450-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.2	64.4	2.057	4485	944	1750
CJSRX-450-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.1	62.6	2.981	5075	1208	1980
CJSRX-450-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.6	62.9	3.881	5588	1465	2180
CJSRX-450-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	60.7	63.7	5.135	6203	1805	2420
CJSRX-450-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	61.6	63.4	6.781	6843	2198	2670
CJSRX-500-1.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	56.8	67.2	1.032	4093	514	1140
CJSRX-500-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.1	67.1	1.393	4560	638	1270
CJSRX-500-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.7	66.0	2.028	5188	825	1445
CJSRX-500-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	59.3	64.9	2.903	5870	1057	1635
CJSRX-500-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.9	65.3	3.783	6463	1281	1800
CJSRX-500-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	62.3	65.4	5.067	7181	1581	2000
CJSRX-500-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	63.4	65.2	6.810	7971	1948	2220
CJSRX-500-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	63.9	65.2	7.503	8258	2091	2300
CJSRX-560-2-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.5	66.4	1.412	5921	495	1035
CJSRX-560-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.2	65.3	2.105	6780	649	1185
CJSRX-560-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	58.8	64.3	3.010	7666	830	1340
CJSRX-560-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.4	64.7	3.910	8439	1006	1475
CJSRX-560-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	62.6	65.6	5.183	9383	1243	1640
CJSRX-560-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	62.7	64.3	7.004	10384	1523	1815
CJSRX-560-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	63.3	63.3	10.223	11814	1971	2065
CJSRX-630-3-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	60.7	67.6	2.182	7231	659	1010
CJSRX-630-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	61.4	66.7	3.098	8162	839	1140
CJSRX-630-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	63.0	67.1	4.027	8985	1017	1255
CJSRX-630-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	65.3	68.2	5.338	9987	1257	1395
CJSRX-630-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	65.4	66.8	7.313	11097	1551	1550
CJSRX-630-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	66.0	66.0	10.604	12600	2000	1760
CJSRX-630-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	65.9	65.6	13.373	13603	2331	1900
CJSRX-710-4-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	66.4	71.5	3.284	12025	652	960
CJSRX-710-5.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	68.2	72.0	4.301	13277	794	1060
CJSRX-710-7.5-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	70.6	73.1	5.725	14781	984	1180
CJSRX-710-10-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	71.2	72.4	7.681	16346	1204	1305
CJSRX-710-15-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	71.2	71.1	11.309	18601	1559	1485
CJSRX-710-20-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	71.1	70.6	16.113	20918	1972	1670
CJSRX-710-25-F-400 IE3	C	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	72.2	71.6	18.261	21920	2165	1750