INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Sur la base du règlement UE nº 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen Applicable aux ventilateurs

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)

MC	Catégorie de mesure	[m ³ /h]	Débit	ηе [%]	Rendement
EC	Catégorie de rendement	[Pa]	Pression statique / Pression totale	N	Niveau de rendement N
VSD	Variateur de vitesse	[RPM]	Vitesse	[kw]	Puissance électrique
SR	Rapport spécifique				

Modèle	MC	EC	VSD	SR	ηε[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]		
CMP-38-2M			Non soumis à ErP. Pe < 125	W								
CMP-380-2T			Non soumis à ErP. Pe < 125	W								
CMP-380-2M			Non soumis à ErP. Pe < 125									
CMP-380-4T	Non soumis à ErP. Pe < 125 W											
CMP-380-4M	Non soumis à ErP. Pe < 125 W											
CMP-512-2T	Non soumisà ErP. Pe < 125 W											
CMP-512-2M	Non soumisà ErP. Pe < 125 W											
CMP-512-4T			Non soumis à ErP. Pe < 125									
CMP-512-4M			Non soumis à ErP. Pe < 125									
CMP-514-2T	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	35.1	52.0	0.190	416	590	2835		
CMP-514-2M	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	35.1	52.0	0.190	416	590	2835		
CMP-514-4T	^	Statique	Non soumis à ErP. Pe < 125		33.1	32.0	0.190	410	1 390	2000		
CMP-514-4M			Non soumis à ErP. Pe < 125									
	Ι Δ	Ctations			26.7	52.1	0.340	620	710	2917		
CMP-616-2T	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	36.7	-		639	712	_		
CMP-616-2M	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	36.7	52.1	0.340	639	712	2917		
CMP-616-4T	Non soumis à ErP. Pe < 125 W											
CMP-616-4M			Non soumis à ErP. Pe < 125		1	1			I			
CMP-620-2T	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.9	52.1	0.550	765	1010	2770		
CMP-620-2M	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	38.9	52.1	0.550	765	1010	2770		
CMP-620-4T			Non soumis à ErP. Pe < 125	Non soumis à ErP. Pe < 125 W								
CMP-620-4M	Non soumis à ErP. Pe < 125 W											
CMP-718-2T IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.1	52.3	0.690	1012	988	2882		
CMP-718-2M	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	40.1	52.3	0.690	1012	988	2882		
CMP-718-4T			Non soumis à ErP. Pe < 125	W					·			
CMP-718-4M			Non soumis à ErP. Pe < 125	W								
CMP-820-2T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.9	59.2	0.680	935	1220	2874		
CMP-820-2M	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.9	59.2	0.680	935	1220	2874		
CMP-820-4T	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	55.1	0.160	721	290	1441		
CMP-820-4M	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.2	55.1	0.160	721	290	1441		
CMP-922-2T-1.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.2	57.6	1.280	1650	1354	2833		
CMP-922-2T-2 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	44.2	52.6	1.590	1807	1403	2893		
CMP-922-2T-3 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	45.0	52.9	1.750	1878	1509	2937		
CMP-922-4T	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	42.9	59.8	0.240	1156	325	1437		
CMP-1025-2T-3 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	45.6	52.1	2.410	2100	1885	2921		
CMP-1025-2T-4 IE3	A	-	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	46.6	52.1	2.900	2479	1963	2917		
		Statique	·	1.02	39.9	53.8		1470	463	_		
CMP-1025-4T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	_	_	_	0.470			1483		
CMP-1128-2T-4 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	46.6	52.2	2.930	2220	2210	2924		
CMP-1128-2T-5.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	48.4	52.2	4.370	3221	2367	2906		
CMP-1128-4T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	41.2	52.1	0.920	2176	627	1475		
CMP-1128-6T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	36.9	52.4	0.330	1601	275	979		
CMP-1231-4T-3 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.3	52.2	1.420	2910	759	1463		
CMP-1231-4T-4 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.6	52.1	1.560	3198	768	1472		
CMP-1231-4T-5.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	43.6	52.1	1.540	2963	816	1482		
CMP-1231-6T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.00	38.8	52.1	0.540	2242	336	985		
CMP-1435-4T-4 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.7	52.5	2.250	3916	946	1458		
CMP-1435-4T-5.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	46.2	53.0	2.230	3916	946	1474		
CMP-1435-4T-7.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	45.9	52.3	2.440	3960	1019	1465		
CMP-1640-4T-5.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	57.2	62.7	3.020	4909	1268	1467		
CMP-1640-4T-7.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	49.5	52.0	3.980	5425	1512	1465		
CMP-1640-4T-10 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	44.2	46.4	4.539	5471	1321	1481		
CMP-1640-6T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	42.5	52.1	1.230	3826	491	975		
CMP-1845-4T-7.5 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	61.2	62.6	6.030	8000	1941	1465		
CMP-1845-4T-10 IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	60.1	60.7	7.960	10000	2159	1465		
CMP-1845-6T IE3	Α	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	49.4	56.8	1.990	5672	625	960		
CMP-2050-4T-10 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	56.9	58.0	6.630	7003	2055	1465		
CMP-2050-4T-15 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.02	57.1	57.3	9.360	10027	2150	1470		
				1.02	56.8	56.6	14.950	15000	2554	1465		
CMP-2050-4T-20 IE3	A	Statique	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	_	_				_			
CMP-2050-6T IE3	A	Totale	L'installation d'un variateur de vitesse n'est pas nécessaire	1.01	48.0	64.8	3.873	6916	967	960		