

ECODESIGN INFORMATION

Applies to non-residential ventilation units (NRVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

c) Typology
d) Type of drive
e) Type of HRS

g) Nominal flowrate
h) Effective electric power input
i) SFPint

k) Nominal external pressure
l) Internal pressure drop of ventilation components
m) Internal pressure drop of non-ventilation components

327/2011
o1) Max. Internal leakage index
o2) Max. External leakage index
p) Energy performance of the filters

r) LWA radiated

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
UFRX-315-0.5 G4+F6	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.374	0.754	230	2.10	77	56		47.9		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	74	2018
UFRX-315-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.454	0.976	230	2.22	120	63		53.2		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	72	2018
UFRX-315-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.597	0.982	230	2.44	126	75		59.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	74	2018
UFRX-315-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.678	1.208	230	2.56	177	83		61.2		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	77	2018
UFRX-315-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.743	1.497	230	2.66	246	90		62.5		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	79	2018
UFRX-315-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.812	1.783	230	2.76	318	97		63.1		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	82	2018
UFRX-355-0.75 G4+F6	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.814	0.812	230	1.48	38	41		50.8		0.4	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	71	2018
UFRX-355-1 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.961	0.789	230	1.59	36	47		59.0		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	73	2018
UFRX-355-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.169	1.141	230	1.76	75	58		60.8		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	76	2018
UFRX-355-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.361	1.580	230	1.92	131	69		62.2		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	78	2018
UFRX-355-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.527	2.165	230	2.05	215	79		62.8		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	80	2018
UFRX-355-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.739	3.284	230	2.23	390	93		63.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	83	2018
UFRX-355-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.935	4.555	230	2.39	611	106		65.0		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	85	2018
UFRX-400-1.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.353	0.661	230	1.91	4	19		60.4		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	78	2018
UFRX-400-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.538	0.825	230	2.06	9	23		61.7		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	80	2018
UFRX-400-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.896	1.284	230	2.36	27	29		62.5		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	83	2018
UFRX-400-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		3.945	3.956	230	3.21	184	55		63.0		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	85	2018
UFRX-400-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.245	5.048	230	3.45	264	63		64.7		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	88	2018
UFRX-400-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.510	6.531	230	3.67	379	72		67.0		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	90	2018
UFRX-450-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		2.726	0.719	230	1.38	6	42		61.3		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	82	2018
UFRX-450-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		3.173	1.282	230	1.61	43	56		62.0		0.3	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	85	2018
UFRX-450-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.057	3.838	230	2.06	287	92		62.6		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	87	2018
UFRX-450-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.320	5.371	230	2.19	460	104		64.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	90	2018
UFRX-450-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.550	7.138	230	2.31	675	116		66.6		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	92	2018
UFRX-450-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.710	9.379	230	2.39	951	124		65.2		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	94	2018
UFRX-500-2 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.072	3.253	230	2.57	97	54		63.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	83	2018
UFRX-500-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.387	4.069	230	2.73	139	61		64.0		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	86	2018
UFRX-500-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.237	3.604	230	2.66	115	58		64.7		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	88	2018
UFRX-500-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.552	4.421	230	2.82	159	65		66.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	90	2018
UFRX-500-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		6.141	6.386	230	3.12	279	79		68.6		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	92	2018
UFRX-500-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		6.660	8.922	230	3.38	450	93		69.7		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	95	2018
UFRX-500-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.114	12.027	230	3.61	675	106		69.7		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	98	2018
UFRX-500-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.288	14.030	230	3.70	822	112		69.2		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	99	2018
UFRX-560-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		4.817	2.108	230	1.65	51	57		63.6		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	72	2018
UFRX-560-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.232	2.878	230	1.79	93	67		64.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	75	2018
UFRX-560-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		5.948	4.954	230	2.04	226	86		66.0		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	77	2018
UFRX-560-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		6.535	7.668	230	2.24	427	104		68.4		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	79	2018
UFRX-560-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		6.780	9.278	230	2.32	554	112		69.2		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	81	2018
UFRX-560-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.160	13.111	230	2.45	869	125		69.2		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	84	2018
UFRX-560-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.376	17.954	230	2.53	1270	133		69.1		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	87	2018
UFRX-560-25 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.524	20.226	230	2.58	1474	138		69.7		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	89	2018
UFRX-560-30 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.492	20.406	230	2.57	1482	137		69.7		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	89	2018
UFRX-630-3 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		6.622	2.602	230	2.27	32	45		60.7		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	74	2018
UFRX-630-4 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		7.924	5.136	230	2.71	118	65		61.3		0.2	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	77	2018
UFRX-630-5.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		8.503	6.814	230	2.91	185	75		62.8		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	79	2018
UFRX-630-7.5 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		9.048	8.700	230	3.10	269	85		65.0		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	81	2018
UFRX-630-10 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		9.528	10.978	230	3.26	376	94		66.1		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	84	2018
UFRX-630-15 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		10.316	16.660	230	3.53	661	110		66.1		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	86	2018
UFRX-630-20 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		10.589	20.321	230	3.63	850	116		66.0		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	89	2018
UFRX-630-25 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		10.655	19.911	230	3.65	835	117		67.1		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	90	2018
UFRX-630-30 G4+F6 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		10.622	20.114	230	3.64	842	116		66.6		0.1	G4: G; F6: F	Zobacz instrukcję	92	2018
UFRX-315-0.5 F6+F8	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.451	0.730	230	2.21	51	43		47.9		0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	74	2018
UFRX-315-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.550	0.947	230	2.36	81	49		53.2		0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	72	2018
UFRX-315-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.695	0.951	230	2.58	84	59		59.3		0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	74	2018
UFRX-315-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.794	1.173	230	2.74	121	66		61.2		0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	77	2018
UFRX-315-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.880	1.460	230	2.87	171	72		62.5		0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	79	2018
UFRX-315-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.967	1.746	230	3.00	226	79		63.1		0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	82	2018
UFRX-355-0.75 F6+F8	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.849	0.801	230	1.50	30	35		50.8		0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	71	2018
UFRX-355-1 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic		1.996	0.778	230	1.62	28	40		59.0		0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	73	2018

ECODESIGN INFORMATION

Applies to non-residential ventilation units (NRVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

				%	m³/s	kW	Wm³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA
UFRX-355-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.217	1.124	230	1.80	60	50		60.8	0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	76	2018	
UFRX-355-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.424	1.556	230	1.97	106	59		62.2	0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	78	2018	
UFRX-355-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.609	2.134	230	2.12	176	69		62.8	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	80	2018	
UFRX-355-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.852	3.246	230	2.32	325	82		63.3	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-355-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	3.079	4.521	230	2.50	516	96		65.0	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-400-1.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.397	0.646	230	1.95	1	7		60.4	0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	78	2018	
UFRX-400-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.593	0.804	230	2.11	3	9		61.7	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	80	2018	
UFRX-400-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.980	1.241	230	2.42	9	11		62.5	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-400-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.197	3.734	230	3.41	65	23		63.0	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-400-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.563	4.742	230	3.71	95	27		64.7	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	88	2018	
UFRX-400-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.916	6.107	230	4.00	137	31		67.0	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-450-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.760	0.709	230	1.40	4	35		61.3	0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	82	2018	
UFRX-450-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	3.231	1.260	230	1.64	33	48		62.0	0.3	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-450-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.212	3.773	230	2.14	236	81		62.6	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	87	2018	
UFRX-450-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.522	5.302	230	2.29	385	94		64.3	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-450-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.800	7.084	230	2.44	573	106		66.6	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	92	2018	
UFRX-450-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.008	9.374	230	2.54	822	115		67.4	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	94	2018	
UFRX-500-2 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.283	3.239	230	2.68	51	30		63.3	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-500-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.650	4.048	230	2.87	74	35		64.0	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	86	2018	
UFRX-500-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.471	3.587	230	2.78	60	33		64.7	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	88	2018	
UFRX-500-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.838	4.398	230	2.96	85	37		66.3	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-500-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.549	6.348	230	3.32	150	47		68.6	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	92	2018	
UFRX-500-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.221	8.866	230	3.66	247	57		69.7	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	95	2018	
UFRX-500-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.855	11.956	230	3.99	378	67		69.7	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	98	2018	
UFRX-500-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.142	13.956	230	4.13	467	72		69.2	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	99	2018	
UFRX-560-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.906	2.093	230	1.68	41	48		63.6	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	72	2018	
UFRX-560-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.352	2.859	230	1.83	76	57		64.3	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	75	2018	
UFRX-560-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.147	4.938	230	2.11	188	75		66.0	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	77	2018	
UFRX-560-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.826	7.694	230	2.34	363	93		68.4	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	79	2018	
UFRX-560-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.119	9.347	230	2.44	476	101		69.2	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	81	2018	
UFRX-560-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.600	13.329	230	2.60	764	115		69.2	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	84	2018	
UFRX-560-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.914	18.435	230	2.71	1141	125		69.1	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	87	2018	
UFRX-560-25 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.104	20.840	230	2.78	1335	131		69.7	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-560-30 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.073	21.035	230	2.77	1344	130		69.7	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-630-3 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.842	2.539	230	2.34	17	28		60.7	0.2	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	74	2018	
UFRX-630-4 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.351	4.995	230	2.86	66	41		61.3	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	77	2018	
UFRX-630-5.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	9.061	6.631	230	3.10	106	49		62.8	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	79	2018	
UFRX-630-7.5 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	9.749	8.486	230	3.34	157	56		65.0	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	81	2018	
UFRX-630-10 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	10.394	10.753	230	3.56	224	64		66.1	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	84	2018	
UFRX-630-15 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	11.557	16.550	230	3.96	414	79		66.1	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	86	2018	
UFRX-630-20 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	12.043	20.404	230	4.13	547	86		66.0	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-630-25 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	12.089	19.957	230	4.14	535	87		67.1	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-630-30 F6+F8 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	12.067	20.178	230	4.13	541	86		66.6	0.1	F6: F; F8: A	Zobacz instrukcję	92	2018	
UFRX-315-0.5 F7+F9	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.412	0.743	230	2.15	64	50		47.9	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	74	2018	
UFRX-315-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.502	0.964	230	2.29	101	56		53.2	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	72	2018	
UFRX-315-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.646	0.968	230	2.51	105	68		59.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	74	2018	
UFRX-315-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.735	1.193	230	2.65	149	75		61.2	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	77	2018	
UFRX-315-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.810	1.483	230	2.76	209	82		62.5	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	79	2018	
UFRX-315-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.887	1.770	230	2.88	273	89		63.1	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	82	2018	
UFRX-355-0.75 F7+F9	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.831	0.806	230	1.49	34	38		50.8	0.4	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	71	2018	
UFRX-355-1 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	1.979	0.784	230	1.61	32	44		59.0	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	73	2018	
UFRX-355-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.193	1.133	230	1.78	67	54		60.8	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	76	2018	
UFRX-355-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.393	1.569	230	1.95	119	64		62.2	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	78	2018	
UFRX-355-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.568	2.150	230	2.09	195	74		62.8	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	80	2018	
UFRX-355-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.795	3.267	230	2.27	357	88		63.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-355-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	3.007	4.541	230	2.45	564	101		65.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-400-1.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.376	0.653	230	1.93	3	13		60.4	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	78	2018	
UFRX-400-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.566	0.815	230	2.09	6	16		61.7	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	80	2018	
UFRX-400-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.938	1.263	230	2.39	18	21		62.5	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-400-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.073	3.853	230	3.31	123	40		63.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-400-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.406	4.909	230	3.58	178	46		64.7	0.1	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	88	2018	
UFRX-400-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.715	6.344	230	3.83	258	53		67.0	0.1	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-450-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	2.743	0.714	230	1.39	5	38		61.3	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	82	2018	
UFRX-450-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	3.202	1.271	230	1.62	38	52		62.0	0.3	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	85	2018	
UFRX-450-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.134	3.808	230	2.10	261	87		62.6	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	87	2018	

ECODESIGN INFORMATION

Applies to non-residential ventilation units (NRVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

			%	m ³ /s	kW	Wm ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dB(A)	
UFRX-450-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.421	5.341	230	2.24	423	99		64.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-450-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.674	7.118	230	2.37	625	111		66.6	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	92	2018	
UFRX-450-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.857	9.387	230	2.46	889	120		67.4	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	94	2018	
UFRX-500-2 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.473	3.279	230	2.27	223	102		63.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	83	2018	
UFRX-500-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.652	4.096	230	2.36	311	110		64.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	86	2018	
UFRX-500-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.578	3.631	230	2.32	261	107		64.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	88	2018	
UFRX-500-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.759	4.448	230	2.41	353	115		66.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-500-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.048	6.391	230	2.56	584	130		68.6	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	92	2018	
UFRX-500-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.227	8.839	230	2.65	883	139		69.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	95	2018	
UFRX-500-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.330	11.738	230	2.70	1240	145		69.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	98	2018	
UFRX-500-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.317	13.546	230	2.70	1450	144		69.2	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	99	2018	
UFRX-560-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	4.862	2.101	230	1.67	46	52		63.6	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	72	2018	
UFRX-560-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	5.293	2.869	230	1.81	84	62		64.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	75	2018	
UFRX-560-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.048	4.948	230	2.07	207	81		66.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	77	2018	
UFRX-560-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.680	7.686	230	2.29	395	99		68.4	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	79	2018	
UFRX-560-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.949	9.319	230	2.38	516	107		69.2	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	81	2018	
UFRX-560-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.377	13.229	230	2.53	819	120		69.2	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	84	2018	
UFRX-560-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.639	18.203	230	2.62	1209	129		69.1	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	87	2018	
UFRX-560-25 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.807	20.541	230	2.67	1408	135		69.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-560-30 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.775	20.728	230	2.66	1417	134		69.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-630-3 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.035	2.696	230	2.07	76	81		60.7	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	74	2018	
UFRX-630-4 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	6.865	5.216	230	2.35	240	104		61.3	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	77	2018	
UFRX-630-5.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.181	6.807	230	2.46	356	114		62.8	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	79	2018	
UFRX-630-7.5 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.466	8.536	230	2.56	490	123		65.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	81	2018	
UFRX-630-10 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.677	10.552	230	2.63	649	130		66.1	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	84	2018	
UFRX-630-15 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.943	15.330	230	2.72	1032	140		66.1	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	86	2018	
UFRX-630-20 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	7.967	18.274	230	2.73	1261	141		66.0	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	89	2018	
UFRX-630-25 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.045	17.968	230	2.76	1248	143		67.1	0.1	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	90	2018	
UFRX-630-30 F7+F9 IE3	NRVU / UVU	Zmienna prędkość	Nic	8.006	18.120	230	2.74	1254	142		66.6	0.2	F7: A; F9: A	Zobacz instrukcję	92	2018	